

# FMミラクルパウダー

FM-102 (床用ワックス剥離廃液用) の使い方

## 準備



1 ペール缶とゴミ袋(丈夫で破れにくいもの)を用意します。



2 ペール缶の内側にゴミ袋を広げ、袋の口を外側に折り返します。(なるべく2枚重ねでご使用下さい)



3 ペール缶に廃液を注ぎ入れます。注入量は15ℓを超えないように！缶側面の溝(図点線)が15ℓの目安です。

## 処理作業



4 廃液が固まったら全体を軽くほぐします。数分でおから状態になります。



5 団子やダマが出来た場合は、ほぐしながら均一になるようにかき混ぜます。粘り気が出てきたら、時々かき混ぜながら待ちます。



6 廃液をかき混ぜながらFMミラクルパウダーを30秒程度かけて徐々に投入します。(標準の使用量は 剥離廃液15ℓ に対し本品1袋が目安です)

## 廃棄



7 標準的な「おから状態」です。固まり方が不十分な場合にはパウダーを追加して下さい。



8 袋の口を軽く絞ってから、ペール缶を横に倒し、袋を引き出します。取り出した後しばらく袋の口を開けておくと、おから状態が促進されます。



富士メンテニール(株)のホームページには、動画による「ミラクルパウダーの正しい使い方」の解説や使用手順書を掲載しておりますので、あわせてご覧下さい。

【取扱い上の注意】▶添付の使用手順書をよく読んでご使用下さい。▶食品ではありません。表示の用途以外には使用しないで下さい ▶使用に際しては必ずゴム手袋とマスク、ゴーグルを着用して下さい。▶子どもやペットの周辺には絶対に置かないで下さい。【応急処置】▶誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。▶眼に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。▶廃液が皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

【廃棄方法】▶おから状に固めた粒子は焼却処理が可能ですが廃棄方法は各市町村のルールに従って下さい。▶家庭から廃棄する場合には、原則的に「一般ごみ」(可燃物)として処分できます。▶事業者から廃棄する場合には、原則的に産業廃棄物に分類されますが、分別に関しては排出量や地域によって判断が異なりますので、必ず各自治体のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処分して下さい。

富士メンテニール株式会社 〒105-0021 東京都港区東新橋 2-1 1-4 TEL : (03) 6403-1490 <http://fuji-mentenir.com/>