

もう流さなくていいんです。



混ぜる→固める→捨てる

床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤

FMミラクルパウダー

102



環境意識の高まりを受け、清掃業務の常識は「最後までクリーンに」。

清掃業務などで一時的に発生する廃液は、たとえ少量でも、そのまま捨てれば有害です。正しく処理しなければ、違法行為として処罰される可能性もあります。

FMミラクルパウダーは、廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や保管が容易で、焼却処分も可能^{*}。複雑な手間や高い処理費用をかける必要はありません。適正な廃液処理は、企業としての環境配慮PR、イメージ向上にもつながります。

- 粉は簡単に均一に混ざります
- 数分で廃液がおから状に変わります
- 処理剤は素手で触っても安全です
- アルカリ性が中和されます (pHを低下させます)
- 使用後は焼却処分できます

※廃棄の際は、各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処理してください。

少量だからと、薄めて流していませんか？

捨てるには基準があります。

これまで、数ℓ～数十ℓ程度の一時廃水は、適切な処理技術が確立していませんでした。もちろんそのまま流せば法律違反。基準値をクリアするには大量の水で希釈する必要があります。



そのまま流す	薄めて流す	ろ過作業や中和剤を利用	専門業者に処分を委託
違法行為！	環境悪化	作業が増える	別費用が発生

床面ワックスがけ作業の場合

古くなって汚れた床面ワックスを剥離剤で剥がし、溶けた液体を拭き取る作業で剥離廃液が発生します。この廃液は下の表の基準値と比較すると、600倍以上薄めなくては廃棄できません。

分析項目	基準値		剥離廃液	水濁法との比較※1
	下水道法	水質汚濁防止法		
外観			灰色・粘性液体	
pH	5を越え9未満	5以上9以下	9.8	0.8超過
BOD	600mg/ℓ 未満	160mg/ℓ 以下	50,300mg/ℓ	約300倍
COD		160mg/ℓ 以下	29,100mg/ℓ	約180倍
SS	600mg/ℓ 未満	200mg/ℓ 以下	18,600mg/ℓ	約90倍
n-ヘキサン抽出物質	5mg/ℓ 以下(鉱物) 30mg/ℓ 以下(植物)	5mg/ℓ 以下	948mg/ℓ	約190倍
亜鉛含有量	2mg/ℓ 以下	2mg/ℓ 以下	1,230mg/ℓ	約600倍

【社団法人全国ビルメンテナンス協会ガイドラインによる】 ※1:当社計算値による

FMミラクルパウダーで、誰でも簡単・安全に廃液を処理できます。

使用方法

準備

- ・ ペール缶(一斗缶)
- ・ 手袋
- ・ マスク
- ・ かき混ぜ棒
- ・ ゴーグル
- ・ ゴミ袋(なるべく2枚重ね)
- ・ FMミラクルパウダー

※廃液15リットルに対し1袋が目安



ペール缶の内側にゴミ袋を広げ、袋の口を外側に折り返す。



ペール缶に廃液を注ぎ入れる。注ぎ量は15リットル程度まで。



FMミラクルパウダーを30秒程度かけて徐々に投入する。



ほぐしながら均一になるようにかき混ぜる。

ポイント

粘りが出てきたら時々かき混ぜながら待ちます。



固まったら全体を軽くほぐす。数分でおから状態になる。

ポイント

固まり方が不十分な場合はパウダーを追加してください。



袋の口を軽く絞ってから、缶を横に倒して袋を引き出す。

ポイント

しばらく袋の口を開けておくと乾燥が促進されます。

動画のご案内



富士メンテニールのホームページには、「ミラクルパウダーの正しい使い方」の動画や使用手順書を掲載しております。合わせてご覧ください。

<http://www.fuji-mentenir.com/>

【取扱上の注意】 ●添付の使用手順書をよく読んでご使用下さい。●食品ではありません。表示の用途以外には使用しないで下さい。●使用に際しては必ずゴム手袋とマスク、ゴーグルを着用して下さい。●子どもやペットの周辺には絶対に置かないで下さい。【応急処置】 ●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●眼に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●廃液が皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。【廃棄方法】 ●おから状に固めた粒子は焼却処理が可能です。●廃棄方法は各市町村のルールに従って下さい。●事業者から廃棄する場合には、原則的に産業廃棄物に分類されますが、分別に関しては排出量や地域によって判断が異なりますので、必ず各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処分して下さい。

【製造元】

富士メンテニール株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2-11-4

TEL: 03-6403-1490

FAX: 03-6403-1491 <http://www.fuji-mentenir.com/>

【販売元】